



Frekote® PMC 清洗剂
工业用产品，2001 年 9 月

产品简介

乐泰® Frekote® PMC清洗剂是一特种溶剂混合体，设计用于去除聚酯玻璃钢模具上的蜡，同时不会使模具表面丧失光泽。Frekote同样可以清洗环氧玻璃钢模、金属模、刷子及各种设备。强烈推荐在聚酯玻璃钢模使用Frekote封孔剂及Frekote脱模剂之前，使用该清洗剂清洗模具。

面的损失都不承担责任。本文中所论述的各种生产工艺或化学成分都不能被理解为这些专利可以被其他人随便使用和拥有或被理解为得到了包括这些生产工艺和化学成分的乐泰公司的专利许可证。建议每个未来的用户重复使用前都要根据本文提供的数据先做实验。本产品受美国、外国专利或专利应用的保护。

材料理化性能

比重	0.830±0.015
闪点	0 °C
注意事项	远离热、火花及火焰
保质期	从生产日期起 1 年

使用方法 *使用前参考物质安全资料表*

请使用干净的棉布将 PMC 作用到模具表面。擦了 PMC 后，蜡将很快就开始溶解，请尽快用另外一块干净的棉布将溶解了的蜡从模具表面擦掉。当棉布里带有太多蜡后，请重新使用新的棉布。重复操作直至所有蜡的残留都被清洗掉，然后再将其擦干。接下来就可以使用 Frekote 封孔剂或是脱模剂了。

可以简单的使用遮蔽胶带来测试模具表面是否干净。遮蔽胶带很容易从含蜡的模具表面撕下，而对于不含蜡的表面，遮蔽胶带会粘的比较牢固。也可以用这个方法测试 Frekote 脱模剂的界面效果。遮蔽胶带会很容易从擦好 Frekote 的界面撕下来。

备注：如果在使用脱模剂之前使用了抛光膏类物质，那么使用后一定要用 PMC 进行清洗，因为许多抛光物都含有蜡。

贮存条件

Frekote PMC 含有可燃性溶剂。本产品应在通风良好的环境下使用，并在阴凉，干燥的地方贮存。更多详尽信息，请参考物质安全资料表。

说明

这里所含的各种数据仅供参考，并被认为是可靠的。对于任何人采用我们无法控制的方法而测得的结果，我们恕不负责。在决定把本产品用在用户的哪一种生产工艺上，及采取哪一种措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的损失和人身伤害，都将是用户自己的责任。鉴于此，乐泰公司明确声明不担保因销售乐泰产品或特定场合下使用乐泰产品而出现的问题。乐泰公司明确声明对任何间接或意外损失包括利润方

汉高乐泰美国
+860.571.5100

汉高乐泰欧洲
+49.89.9268.0

汉高乐泰亚太
+86.2891.8000

需当地销售与技术支持可以访问下列网址：www.loctite.com

